

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MINI ÚHLOVÁ AKU BRUSKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu! Pro správné používání výrobku je nutné si tento návod přečíst celý a uschovat si jej pro budoucí použití. Pokud by během provozu došlo k jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte.

POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Ochrana životního prostředí



Dodržujte všechna pravidla a předpisy pro likvidaci odpadu v dané zemi. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat jako domovní odpad.

Zařízení, příslušenství a obal recyklujte.



Je zakázáno vyhazovat výrobek do směsného odpadu.

OBSAH BALENÍ

- 1x AKU úhlová bruska
- 2x baterie
- 1x nabíječka
- 1 pár ochranných rukavic
- 1x klíč
- 2x řezný kotouč
- 1x brusný lamelový kotouč
- 1x pilový kotouč (na dřevo)

Bruska s příslušenstvím je uložena v krabici.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Neuklizené nebo tmavé prostory zvyšují riziko úrazu. Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako je přítomnost hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary. Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a osoby v okolí v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Zásuvky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy zásuvku nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry se zemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zásuvky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. Vyhněte se tělesnému kontaktu se zemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky. Existuje zvýšené riziko nehody.

SPECIFIKACE

- Zdroj napájení: Napájeno z baterie
- Maximální točivý moment: 32 Nm
- Výstupní napětí: 24 V DC
- Vstupní napětí: AC 220-230V
- Vstupní výkon: 80 W
- Napětí: 16,8 V
- Otáčky bez zátěže: 0~19500 ot./min
- Baterie: 2 ks
- Typ baterie: Lithiová
- Doba nabíjení: cca 1-2 hodiny
- Pracovní doba: 120 minut
- Hmotnost: cca 700 g



NABÍJENÍ BATERIE

Dodaná baterie je částečně nabitá. Abyste zajistili plnou kapacitu baterie, před prvním použitím elektrického nářadí baterii zcela nabijte v nabíječce baterií. Lithium-iontovou baterii lze nabíjet kdykoli, aniž by se snížila její životnost. Přerušování nabíjecího procesu baterii nepoškodí. Lithium-iontová baterie je chráněna proti hlubokému vybití pomocí „elektronické ochrany článků (ECP)“. Když je baterie vybitá, stroj se vypne.

Po automatickém vypnutí stroje nemačkejte spínač zapnutí/vypnutí. Mohlo by dojít k poškození baterie.

Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte odblokovací tlačítka a baterii vytáhněte směrem dolů. Nepoužívejte žádnou sílu. Práce bude lepší a bezpečnější při rychlosti, pro kterou byla navržena. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud se spínačem nedá zapnout a vypnout. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno. Před prováděním jakýchkoliv úprav, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo baterii z elektrického nářadí. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru. Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou k tomu určeny. Použití jiných akumulátorů může představovat riziko zranění a požáru.

Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby, které mohou způsobit spojení mezi jednotlivými póly. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

SERVIS

Nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovaným opravářem, který používá pouze originální náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.

Udržujte rukojeti suché, čisté, bez oleje a mastnoty.

POPIS PRODUKTU

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Stroj je určen k řezání a hrubování kovových, kamenných a dřevěných materiálů, plastů, neželezných kovů bez použití vody. Při řezání musí být použito speciální ochranné krytí.



VAROVÁNÍ

Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo uzemněno. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým podmínkám. Voda, která se dostane do elektrického nářadí, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pokud je práce s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí nevyhnutelná, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (GFCI). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bud'te ostražití, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné pomůcky, jako jsou protiprachové masky, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, sníží riziko úrazu. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a/nebo bateriovému zdroji,

zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapnutí elektrického nářadí, které má spínač v poloze zapnuto, může vést k úrazu. Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací klíče. Klíč uvíznutý v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění. Nepřehánějte to. Vždy udržujte správnou polohu nohou a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích. Oblékněte se správně. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v rotujících částech. Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení odsávání prachu a sběrných zařízení, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána. Použití sběrače prachu může snížit rizika související s prachem.

Před jakoukoliv činností na stroji (např. údržba, výměna nástroje atd.), stejně jako během přepravy a skladování, vyjměte baterii z elektrického nářadí. Při neúmyslném stisknutí spínače zapnutí/vypnutí hrozí nebezpečí zranění.

Poznámka: Po poškození brusného kotouče během provozu nebo poškození upevňovacích prvků na ochranném krytu/elektrickém nářadí je nutné stroj neprodleně odeslat k údržbě do servisu.

Pro řezání s lepenými brusivou vždy používejte ochranný kryt pro řezání. Při broušení kamene zajistěte dostatečné odsávání prachu.

MONTÁŽ

Během přepravy a skladování vyjměte baterii z elektrického nářadí. Při neúmyslném stisknutí spínače zapnutí/vypnutí hrozí nebezpečí zranění. Nedotýkejte se brusných a řezacích kotoučů, dokud nevychladnou. Kotouče se během práce mohou velmi zahřát. Vyčistěte vřeteno brusky a všechny části, které se mají namontovat. Pro utažení nebo uvolnění brusných nástrojů zatlačte tlačítko aretace vřetena dopředu a současně otočte brusným nástrojem, aby se vřeteno brusky zafixovalo. Tlačítko aretace vřetena aktivujte pouze tehdy, když je vřeteno brusky v klidu. V opačném případě může dojít k poškození stroje.

Věnujte pozornost rozměrům brusných nástrojů. Průměr montážního otvoru musí bez vůle odpovídat montážní přírubě. Nepoužívejte redukce ani adaptéry. Při použití diamantových řezacích kotoučů dbejte na to, aby šipka směru otáčení na diamantovém řezacím kotouči a směr otáčení stroje souhlasily.

Po namontování brusného nástroje a před zapnutím zkontrolujte, zda je brusný nástroj správně namontován a zda se může volně otáčet. Ujistěte se, že brusný nástroj neškrábe o ochranný kryt nebo jiné části.



Vytáhněte půlkruhový kryt, dokud se nezastaví o šroub. Nasadte kotouč a pomocí klíče utáhněte hlavu.

ODSTRANĚNÍ PRACHU

Prach z materiálů, jako jsou nátěry obsahující olovo, některé druhy dřeva, minerály a kovy, může být zdraví škodlivý. Dotýkání se prachu nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo vést k infekcím dýchacích cest u uživatele nebo osob v okolí. Některé druhy prachu, jako je prach z dubu nebo buku, jsou považovány za karcinogenní, zejména v kombinaci s přísadami pro ošetření dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). Materiály obsahující azbest smí zpracovávat pouze odborníci. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučuje se nosit respirátor třídy P2. Dodržujte příslušné předpisy platné ve vaší zemi pro materiály, se kterými pracujete. Zabraňte hromadění prachu na pracovišti. Prach se může snadno vznítit.

