

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MINI VYSOKORYCHLOSTNÍ AKU FUKAR



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu! Pro správné používání výrobku je nutné si tento návod přečíst celý a uschovat si jej pro budoucí použití. Pokud by během provozu došlo k jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte.

POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu nebo škodách na majetku. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Ochrana životního prostředí



Dodržujte všechna pravidla a předpisy pro likvidaci odpadu v dané zemi. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat jako domovní odpad.

Zařízení, příslušenství a obal recyklujte.



Je zakázáno vyhazovat výrobek do směsného odpadu.

OBSAH BALENÍ

- 1x AKU fukar
- 2x baterie
- 1x nabíječka
- 1x kufřík

SPECIFIKACE

- Materiál: ABS + plast
- Přenosný bezdrátový design
- Lehká konstrukce
- Barva: černá + modrá
- Výkon: 1050 W
- Max. rychlost: 38000 ot./min
- Max. rychlost foukání: 160 m/s
- Výkonný bezkomutátorový motor
- Dlouhá výdrž baterie
- Baterie: 2 ks
- Funkce: foukání, sušení, čištění
- Rozměry: 24 x 15 x 8,5 cm
- Hmotnost: cca 950 g (včetně baterie)



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nemiřte proud vzduchu přímo na obličej, oči ani na jiné osoby.
2. Nepoužívejte zařízení v uzavřených nebo špatně větraných místnostech.
3. Nepoužívejte při dešti, sněhu ani za vysoké vlhkosti.
4. Před připojením nebo odpojením baterie zařízení vždy vypněte.
5. Uchovávejte mimo dosah ohně a vysokých teplot.
6. Výrobek není hračka - uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Při poškození krytu nebo trysky zařízení nepoužívejte.
8. Používejte pouze kompatibilní baterie a nabíječky.
9. Nezakrývejte výstupní nebo vstupní otvory při provozu zařízení.



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je fukar neporušený.
2. Připojte plně nabitou baterii do základny zařízení.
3. Držte zařízení pevně a stiskněte spínač - zařízení se spustí okamžitě.
4. Nasměrujte proud vzduchu na listí, prach nebo jiné nečistoty.
5. Po skončení práce zařízení vypněte a vyjměte baterii.
6. Očistěte výstupní otvor a tělo zařízení suchým hadříkem.
7. Nepoužívejte zařízení k rozdělávání ohně nebo na hořlavé látky.
8. Skladujte v suchu, mimo sluneční záření a zdroje tepla.

