

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## DĚTSKÁ DŘEVĚNÁ KRÁJECÍ SADA NA MAGNETY



**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY**

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY**

## POPIS PRODUKTU

- **Obsah balení:**

-  1× dřevěná bedýnka
-  1× krájecí prkénko
-  2× nůž
-  1× škrabka
-  1× mrkev (2 díly)
-  1× rajče (2 díly)
-  1× okurka (2 díly)
-  1× hruška (2 díly)
-  1× citron (3 díly)



-  1× pomeranč (2 díly)
-  1× ryba (2 díly)
-  1× cibule (2 díly)
-  1× kiwi (2 díly)
-  1× paprika (2 díly)
-  1× meloun (4 díly)
-  1× salát (2 díly)
-  1× lilek (2 díly)

- **Rozměry balení:** 30 cm x 24,5 cm x 7,5 cm
- **Hmotnost sady včetně obalu:** 1,1 kg
- **Doporučený věk:** od 3 let
- **Rozměry příslušenství:**

- Krájecí prkénko: 17 x 11 cm
- Nůž: délka 12,5 cm
- Škrabka: 7 x 5,5 cm
- Okurka: délka 12 cm, průměr 3,5 cm
- Hruška: délka 7 cm
- Rajče: průměr 5,5
- Paprika: délka 5,5 cm
- Mrkev: délka 11 cm, průměr 3 cm

- Citron: délka 6 cm, průměr 4 cm
- Meloun: 6,5 x 6 cm
- Pomeranč: průměr 4,5 cm
- Cibule: 5,5 x 5 cm
- Lilek: délka 8,5 cm
- Salát: 8,5 x 5,5 cm
- Kiwi: 6 x 4 cm
- Ryba: délka 8 cm



## UPOZORNĚNÍ

1. Při používání produktu by dítě mělo být vždy pod dohledem dospělé osoby.
2. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, protože by mohlo dojít k trvalému poškození výrobku.
3. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován; pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte výrobek používat.
4. Nepokoušejte se výrobek opravovat nebo upravovat sami.
5. Poškozený výrobek zlikvidujte v příslušné nádobě v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
6. Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto je v případě pochybností uschovejte.

Vyrobeno v Číně



Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Obal výrobku lze recyklovat v souladu s místními předpisy.

