

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UNISEX VYHŘÍVANÁ BUNDA



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Název produktu: unisex vyhřívaná bunda
- Tři úrovně regulace teploty:
 - Teplý režim 45 °C (červené světlo)
 - Komfortní režim 35 °C (bílé světlo)
 - Úsporný režim 25 °C (modré světlo)
- Čtyři vestavěné vyhřívací panely umístěné v přední části u kapes, na zádech a krku zahřejí celé tělo.
- Topný materiál: uhlíkové vlákno
- Složení: 100% polyester
- Lze prát: Ano. Napájecí konektor je izolovaný a vodotěsný.
- Vnitřní podšívka: polyesterové vlákno
- Provozní napětí: 5 V, nízké napětí, bezpečné pro lidské tělo.
- **Poznámka: používejte s powerbankou (není součástí balení).**
- Napájecí rozhraní: USB



JAK POUŽÍVAT

1. Připojte powerbanku

- V bundě najdete vnitřní kapsu s kabelem USB.
- Připojte kabel do powerbanky 5 V (doporučeno 1A–2A).
- Powerbanku uložte zpět do kapsy.

2. Zapnutí vyhřívání

- Stiskněte tlačítko napájení na hrudi (nebo uvnitř bundy) na 2–3 sekundy.
- Tlačítko se rozsvítí – bunda začne hřát.

3. Volba teplotního režimu

Bunda má 3 úrovně vyhřívání, které odpovídají barvám:

Barva	Teplota	Režim
 Červená	cca 45 °C	Silné zahřátí
 Bílá	cca 35 °C	Komfortní režim
 Modrá	cca 25 °C	Úsporný režim

Krátkým stiskem tlačítka přepínáte mezi režimy.

4. Vypnutí vyhřívání

- Podržte tlačítko 2–3 sekundy, dokud světlo nezhasne.
- Nebo odpojte powerbanku z USB konektoru.

PRANÍ A ÚDRŽBA



Aby byla bunda chráněná, dodržte tyto kroky:

1. **VŽDY odpojte** powerbanku před praním.
2. Zapněte zipy a vložte bundu do **pracího vaku**.
3. Perte na **šetrný program** (do 30 °C).
4. **Nepoužívejte:**
 - horkou vodu,
 - bělidla,
 - silně alkalické prostředky.
5. **Nesušte v sušičce.**
6. Sušte volně zavěšenou, **plně suchou** teprve používejte s napájením.

POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pokud se vyhřívání bunda delší dobu nepoužívá, odpojte napájení.
- **Nepoužívejte horkou vodu ani alkalické čisticí prostředky** k praní. Před čištěním namočte vlažnou vodou.
- Je **přísně zakázáno používat elektrické vyhřívání na mokřím oblečení**. Při namočení okamžitě vypněte napájení a přestaňte výrobek používat.
- Nepřikrývejte topné oblasti těžkými vrstvami (mohlo by dojít k přehřátí).
- Nepoužívejte bundu během spánku.
- Pokud se topné zóny **neobvykle zahřívají**, okamžitě bundu vypněte.

RECYKLACE



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.