

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PRAKTICKÝ ELEKTRICKÝ SUŠIČ OBUVI A RUKAVIC



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

POPIS PRODUKTU

Sušička je navržena pro snadné použití. Pokud budete postupovat podle těchto jednoduchých pokynů a doporučení, sušička bezpečně a efektivně vysuší vaši obuv nebo vybavení. Doba sušení závisí na materiálu a stupni nasáknutí.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Sestavte základnu sušičky zasunutím základových desek do sebe.
2. Připevněte nástavce na trubice.
3. Umístěte obuv vzhůru nohama. Ujistěte se, že špička je výše než pata, aby obuv důkladně vyschla. Uvolněte jazyk a tkaničky, aby boty volně seděly. Tím zajistíte správnou cirkulaci vzduchu.
4. Sušičku zapnete jednoduchým zapojením do zásuvky.

Sušička se zahřeje a dosáhne maximální teploty za 10 minut, ale přesto není horká. Tento produkt využívá technologii přirozené tepelné konvekce; neobsahuje žádné ventilátory ani pohyblivé části, proto nevydává horký vzduch ani hluk.

Sušička může sušit obuv jakéhokoliv typu materiálu bez poškození. Obuv a vybavení lze nejprve vyprat a poté vysušit nebo jednoduše vysušit mokrou/vlhkou obuv po nošení.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

! Udržujte větrací otvory na zadní straně základny volné.

Mezi horní částí obuvi a základnou sušičky musí být volný prostor alespoň 15 cm. To umožní volný pohyb teplého vzduchu pro správné sušení.

Neumísťujte obuv ani vybavení přímo na trubky bez nástavců. Patentované nástavce jsou navrženy tak, aby cirkulovaly teplý vzduch obuvi, čímž minimalizují dobu sušení a maximalizují účinnost. Nepoužití nástavců blokuje správnou cirkulaci vzduchu, omezuje schopnost sušičky volně cirkulovat vzduch a může způsobit přehřátí produktu.

! Neumísťujte sušičku do blízkosti druhého zdroje tepla, jako je například topení.

