

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MINI DRON S DUÁLNÍ 4K HD KAMEROU



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Rozměry dronu: 25 x 5,5 cm
- Baterie: 3,7 V 1800 mAh
- Dosah: až 200 m
- Doba letu: až 15 minut
- Režim "Follow Me" - sledujte dron pomocí dálkového ovládání
- Kamera: Přední / spodní
- 8osý gyroskop
- Režim inteligentní letové orientace (bezhlavý režim) - snadnější ovládání modelu
- Režim vznášení
- Nabíjení prostřednictvím síťové nabíječky

Složení sady:

- Dron
- 3,7V 1800 mAh dobíjecí baterie
- 4x mechanické upevňovací kryty vrtulí
- 4x náhradní motýlkové vrtule
- Multifunkční podložka s funkcí připevnění libovolného telefonu
- Uživatelská příručka
- Miniaturní šroubovák
- USB nabíječka
- Praktická taška na celou sadu příslušenství

UPOZORNĚNÍ

Použití

Před létáním plně nabijte baterii a nainstalujte ji do dronu, dokud nezacvakne. Zapněte dron a dálkové ovládání. Pomocí funkce vzletu jedním tlačítkem začněte létat. Pomocí joysticků ovládejte směr a výšku letu. Pro pokročilé manévry můžete také využít ovládání gesty a funkci letu podle trasového bodu prostřednictvím aplikace. Po letu stiskněte tlačítko pro přistání, abyste dron bezpečně vrátili zpět na zem.

Bezpečnost

Dron vždy používejte na volném prostranství mimo dosah lidí, zvířat a překážek. V případě potřeby používejte ochranné brýle a před použitím se ujistěte, že dron není poškozen. Akumulátor udržujte nabitý a zacházejte s ním opatrně. Během letu udržujte s dronem vizuální viditelnost a dávejte pozor na povětrnostní podmínky, které mohou ovlivnit jeho výkon. Po použití vždy odpojte baterii a uložte dron a příslušenství na bezpečném a suchém místě.

Vyrobeno v Číně



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic tzv. nového přístupu Evropské unie.



Obal spotřebiče lze recyklovat v souladu s místními předpisy.

APLIKACE DRONU

Instalace

1. Aplikaci získáte vyhledáním „WiFi CAM“ v obchodě Apple Store nebo Google Play.
2. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.



Propojení s telefonem

1. Zapněte dron, dokud neuvidíte blikající LED. To signalizuje, že dron čeká na připojení z vašeho mobilního telefonu.
2. Přejděte do nastavení telefonu a při připojování k dronu nejprve VYPNĚTE mobilní data.
3. Dále přejděte do Nastavení WiFi a vyberte síť s názvem: „WIFI_4k_A17D97“
4. Po připojení otevřete aplikaci „WiFi_CAM“ a klepnutím na ikonu „START“ přejděte do ovládacího rozhraní.



Popis funkcí

