UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DIGITÁLNÍ VÁŽICÍ LŽÍCE S LCD DISPLEJEM



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

URČENÍ VÝROBKU

Digitální vážicí lžíce je určená k přesnému vážení malého množství potravin a dalších vhodných surovin.

Je vhodná například pro vážení:

- koření,
- soli a cukru,
- mouky,
- kávy a čaje,
- práškových směsí,
- bylinek,
- oleje a dalších tekutin,
- surovin při vaření a pečení.

Díky přesnosti 0,1 g je vhodná zejména tam, kde je potřeba odměřit malé množství suroviny. Přesnost 0,1 g potvrzuje i aktuální nabídka stejného produktu na Dexivo.

OBSAH BALENÍ

- 1× digitální vážicí lžíce
- 1× baterie CR2032

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ: digitální vážicí lžíce
- Displej: LCD
- Maximální váživost: přibližně 500 g
- Přesnost měření: 0,1 g
- Jednotky: g / oz / gn / ct
- Funkce TARE pro vynulování
- Funkce HOLD pro podržení naměřené hodnoty
- Automatické vypnutí
- Napájení: baterie
- Materiál: plast
- U srovnatelných provedení tohoto modelu je rozsah 0,1–500 g a jsou dostupné čtyři jednotky g, oz, gn a ct.

POPIS TLAČÍTEK



1 - tlačítko ON/OFF a TARE
2 - tlačítko MODE - změna jednotky
3 - funkce HOLD

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vyjměte výrobek z obalu.
2. Zkontrolujte, zda není lžíce nebo tělo váhy poškozené.
3. Zkontrolujte baterii, případně ji vložte do prostoru pro baterii se správnou polaritou.
4. Položte nebo držte lžíci ve vodorovné poloze.
5. Zapněte váhu.
6. Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí hodnota 0,0 g.
7. Pro přesné měření musí být lžíce během vážení pokud možno stabilní a ve vodorovné poloze.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

- Stisknutím tlačítka ON/OFF (1) váhu zapněte.
- Po zapnutí vyčkejte několik sekund na ustálení displeje.
- Po skončení vážení váhu vypněte tlačítkem ON/OFF (1).
- Při delší nečinnosti se může zařízení automaticky vypnout, aby šetřilo baterii.

BĚŽNÉ VÁŽENÍ

1. Zapněte váhu.
2. Vyčkejte, dokud displej nezobrazí 0,0.
3. Držte lžíci pokud možno vodorovně.
4. Naberte nebo nasypte požadovanou surovinu.
5. Vyčkejte, až se údaj na displeji ustálí.
6. Odečtěte naměřenou hodnotu.
7. Po použití surovinu odeberte a váhu vypněte.
8. Pro nejpřesnější výsledek během odečítání hodnoty lžící nepohybujte.

FUNKCE TARE

Funkce TARE (1) umožňuje vynulovat aktuální hmotnost.

Použití:

1. Zapněte váhu.
2. Umístěte na lžíci surovinu nebo jiný vhodný obsah, jehož hmotnost nechcete započítat.
3. Stiskněte tlačítko TARE (1).
4. Displej se vrátí na hodnotu 0,0.
5. Přidejte další surovinu.
6. Na displeji se zobrazí pouze hmotnost nově přidaného množství.

Funkce je vhodná například při postupném přidávání několika ingrediencí.

ZMĚNA JEDNOTEK

Pomocí tlačítka UNIT / MODE (2) lze měnit jednotky měření.

Podle konkrétního nastavení lze přepínat například mezi:

- g – gramy,
- oz – unce,
- gn – grainy,
- ct – karáty.

Pro běžné použití v kuchyni doporučujeme vážení v gramech.

FUNKCE HOLD

Funkce HOLD (3) slouží k podržení naměřené hodnoty na displeji.

1. Zvažte požadovanou surovinu.
2. Vyčkejte na ustálení hodnoty.
3. Stiskněte tlačítko HOLD (3).
4. Naměřená hodnota zůstane zobrazena na displeji i při následném pohybu lžící.

SPRÁVNÝ ZPŮSOB VÁŽENÍ

Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku:

- držte lžíci vodorovně,
- během odečítání hodnoty s ní nehýbejte,
- nepřekračujte maximální zatížení,
- po zapnutí vždy vyčkejte na hodnotu 0,0,
- při změně suroviny lze váhu znovu vynulovat pomocí TARE (1),
- nepokládejte na lžíci předměty prudkým nárazem.

Při vážení velmi malého množství může mít pohyb ruky větší vliv na výsledek, proto lžíci držte co nejstabilněji.

VÁŽENÍ TEKUTIN

- Lžíci lze použít také k vážení vhodných tekutin.
- Tekutinu nalévejte pomalu a nepřeplňujte lžíci.
- Dbejte na to, aby se kapalina nedostala:
    - na LCD displej,
    - k ovládacím tlačítkům,
    - do prostoru pro baterii,
    - dovnitř elektronické části zařízení.
- Váha měří hmotnost, nikoli automaticky objem kapaliny, pokud konkrétní zvolený režim nestanoví jinak.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním váhu vypněte.
- Vážicí část očistěte po každém použití, zejména po kontaktu s tekutinami, mastnými nebo lepivými potravinami.
- Elektronickou rukojeť čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Elektronickou část nikdy neponořujte do vody.
- Pokud je lžíce odnímatelná, sejměte ji před mytím a po vyčištění ji nechte zcela vyschnout, než ji znovu připojíte.

- Nepoužívejte:
    - abrazivní čisticí prostředky,
    - drátěnky,
    - agresivní chemikálie,
    - rozpouštědla.
- Odnímatelná lžíce a oddělení elektronické části od myté části jsou u tohoto provedení běžným řešením.

VÝMĚNA BATERIE

Pokud začne displej slábnout, údaje jsou nestabilní nebo se objeví indikace vybité baterie, baterii vyměňte.

1. Vypněte váhu.
2. Otevřete kryt baterie.
3. Vyjměte vybitou baterii.
4. Vložte novou baterii podle označené polarity.
5. Kryt bezpečně uzavřete.
6. Váhu zapněte a ověřte správnou funkci.

Používejte pouze typ baterie uvedený v prostoru pro baterii nebo na výrobku.

ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

- **Váha se nezapne**
  Zkontrolujte baterii a její správnou polaritu. V případě potřeby vložte novou baterii.
- **Na displeji se nezobrazuje 0,0**
  Vyprázdněte lžíci a stiskněte tlačítko TARE (1).
- **Naměřené hodnoty kolísají**
  Držte lžíci stabilně a vodorovně. Zkontrolujte také stav baterie.
- **Výsledek je zjevně nepřesný**
  Váhu vypněte, položte nebo držte ji bez zatížení ve stabilní poloze a znovu ji zapněte. Před vážením musí být displej na hodnotě 0,0.
- **Na displeji se objeví upozornění na přetížení**
  Okamžitě odeberte část vážené suroviny. Nepřekračujte maximální zatížení zařízení.
- **Displej je slabý nebo špatně čitelný**
  Pravděpodobně je vybitá baterie a je potřeba ji vyměnit.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používejte pouze k vážení.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení.
- Chraňte elektronickou část před vodou a vlhkostí.
- Váhu nevystavujte silným nárazům ani pádům.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.

- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám ani přímému působení ohně.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení není určeno k obchodnímu, laboratornímu ani jinému použití vyžadujícímu úředně ověřené měřidlo.

SKLADOVÁNÍ

Váhu skladujte:

- čistou a suchou,
- bez zatížení lžíce,
- mimo přímé sluneční záření,
- mimo zdroje tepla a vlhkosti,
- mimo dosah dětí.

Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, doporučujeme baterii vyjmout, aby případným únikem elektrolytu nedošlo k poškození zařízení.

LIKVIDACE

- Elektronické zařízení ani baterii nevyhazujte do běžného směsného komunálního odpadu.
- Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na příslušném sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení.
- Použité baterie odevzdejte do sběrného místa určeného pro baterie.

UPOZORNĚNÍ

Vážicí lžíce je přesné elektronické měřicí zařízení. Během vážení ji držte stabilně a vodorovně a nevystavujte vážicí mechanismus nárazům nebo nadměrnému zatížení. Před každým měřením zkontrolujte, že displej zobrazuje nulovou hodnotu.