

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektronický odpuzovač škůdců

Pest Repelling Aid



Pro použití v interiéru • bez chemických látek • napájení ze zásuvky

Důležité: Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. Určení výrobku

Přístroj je určen k použití v domácnosti jako pomocný prostředek pro omezení výskytu škůdců. Podle označení na obalu je určen zejména proti:

- hlodavcům (např. myším)
- švábům
- mravencům
- pavoukům a dalšímu drobnému lezoucímu hmyzu

Zařízení využívá elektronickou pulzní technologii deklarovanou výrobcem. Neobsahuje náplně, chemické postřiky ani jedy.

2. Popis přístroje

Část	Význam
Zelená kontrolka	Signalizuje připojení k elektrické síti.
Červená kontrolka	Signalizuje aktivní činnost přístroje; může svítit nebo blikat podle provedení.
Přední světelné okénko	U některých variant slouží jako orientační světlo nebo provozní indikace.
Horní oválné tlačítko	Funkce se může lišit podle konkrétní výrobní série; u některých verzí ovládá světlo nebo provozní režim.

3. Uvedení do provozu

1. Vyberte suchou, volně přístupnou zásuvku v místnosti, kde se škůdci vyskytují.
2. Zapojte přístroj přímo do zásuvky 220-240 V / 50 Hz.
3. Zkontrolujte, zda se rozsvítila provozní kontrolka.
4. Přístroj ponechte zapojený nepřetržitě, pokud jej právě nepřemísťujete nebo nečistíte.
5. Nezakrývejte jej nábytkem, závěsy ani jinými předměty.

Umístění: Pro dosažení co nejlepšího účinku umístěte přístroj do otevřeného prostoru. Jeden přístroj použijte především pro jednu místnost; stavební překážky mohou účinek omezovat.

4. Doporučení pro účinné používání

- Používejte zařízení nepřetržitě po dobu několika týdnů.
- Odstraňte volně dostupné potraviny, drobký a zdroje vody.
- Utěsněte otvory, spáry a další možné vstupy škůdců.
- Při silném výskytu kombinujte přístroj s mechanickými pastmi nebo odbornou deratizací/dezinsekcí.
- Přístroj nepovažujte za náhradu hygienických opatření.

Výsledek se může lišit podle druhu škůdce, velikosti prostoru, stavebního provedení a míry zamoření. Účinek nemusí být okamžitý.

5. Bezpečnostní pokyny

- Pouze pro použití v interiéru a v suchém prostředí.
- Chraňte před vodou, párou, vysokou vlhkostí a přímým slunečním zářením.
- Nedotýkejte se zařízení mokřima rukama.
- Nepoužívejte poškozený přístroj ani poškozenou nebo uvolněnou zásuvku.
- Přístroj nerozebírejte, neupravujte a neopravujte svépomocí.
- Před čištěním vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Děti nesmí přístroj zapojovat ani čistit bez dozoru.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých par, aerosolů nebo výbušného prostředí.
- Pokud se přístroj neobvykle zahřívá, vydává zápach, kouř nebo zvuk, ihned jej odpojte a dále nepoužívejte.

Domácí zvířata: Při chovu křečků, morčat, myší, potkanů, králíků nebo jiných drobných savců přístroj v jejich místnosti nepoužívejte. U ostatních zvířat sledujte případné známky neklidu.

6. Čištění a údržba

1. Vytáhněte přístroj ze zásuvky.
2. Nechte jej vychladnout.
3. Otřete povrch měkkým suchým hadříkem.
4. Nepoužívejte vodu, čisticí spreje, rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Zařízení nevyžaduje žádnou další běžnou údržbu.

7. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Kontrolky nesvítí	Zásuvka není pod napětím nebo zařízení není správně zasunuto.	Vyzkoušejte jinou funkční zásuvku a přístroj znovu pevně zapojte.
Kontrolka bliká	U některých variant jde o běžnou signalizaci pulzního provozu.	Pokud se přístroj nepřehřívá a nevydává zápach, může jít o normální stav.
Výskyt škůdců se nesnižuje	Krátká doba používání, velký prostor, překážky nebo silné zamoření.	Používejte nepřetržitě, zlepšete hygienu a utěsnění; případně přidejte další metody ochrany.
Přístroj se zahřívá	Mírné zahřátí může být při provozu běžné.	Při výrazném zahřívání, zápachu nebo deformaci jej ihned odpojte.

8. Technické údaje

Název výrobku	Pest Repelling Aid
Typ	Elektronický odpuzovač škůdců do zásuvky
Napájení	220-240 V AC / 50 Hz*
Prostředí	Interiér, suché prostory
Provoz	Doporučen nepřetržitý provoz
Chemické náplně	Ne
Model / příkon	Neuvedeno na přední straně obalu

** Údaj odpovídá běžnému evropskému síťovému napětí. Před použitím vždy ověřte údaje na štítku konkrétního kusu nebo na zadní straně obalu.*

9. Likvidace

Elektrické zařízení nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte na místě určeném pro sběr elektroodpadu podle místních předpisů.

10. Upozornění k účinnosti

Elektronické odpuzovače jsou podpůrným prostředkem. Jejich účinnost nelze zaručit ve všech podmínkách. Při dlouhodobém nebo závažném výskytu škůdců kontaktujte odbornou deratizační nebo dezinsekční službu.