# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## DOBÍJECÍ ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ S LED DISPLEJEM




**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY**

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY**

## URČENÍ VÝROBKU

Dobíjecí odstraňovač žmolků je určen k odstranění žmolků, chloupků a uvolněných vláken z textilií. Pomáhá obnovit vzhled oblečení, svetrů, šál, dek, ložního prádla a dalších vhodných textilních povrchů.

Přístroj je vybaven rotačními čepelemi chráněnými kovovou mřížkou a LED displejem zobrazujícím stav baterie.

## OBSAH BALENÍ

- 1× dobíjecí odstraňovač žmolků
- 1× USB nabíjecí kabel
- 1× čisticí štěteček
- 1× návod k použití

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Výkon: 5 W
- Kapacita baterie: 1200 mAh
- Typ napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor
- Nabíjení: USB-C
- Doporučený nabíjecí zdroj: 5 V / 1 A
- Otáčky motoru: až 8000 ot./min.
- Počet střihů: až 132 000 za minutu
- Displej: LED
- Rozměry: cca 148 × 70 mm
- Materiál čepele: nerezová ocel

## NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme přístroj plně nabít.

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Připojte USB-C kabel do nabíjecího konektoru přístroje.
3. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému USB zdroji 5 V / 1 A.
4. LED displej signalizuje průběh nabíjení.
5. Po dosažení plného nabití odpojte přístroj od napájení.

Úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny. Doba provozu se může lišit podle stavu baterie a způsobu používání.

Nepoužívejte poškozený kabel ani nevhodný napájecí adaptér.

## POUŽITÍ

1. Textilii položte na rovný a pevný povrch a vyhlaďte ji.
2. Zapněte přístroj pomocí tlačítka napájení.
3. LED displej zobrazí aktuální stav baterie.
4. Přiložte ochrannou mřížku lehce k povrchu látky.
5. Přístrojem pomalu a plynule pohybujte po textilii.
6. Na přístroj příliš netlačte. Nechte rotační čepele pracovat samostatně.
7. Po dokončení práce přístroj vypněte.

Pro dosažení nejlepšího výsledku veďte přístroj pomalu a rovnoměrně.

## DŮLEŽITÉ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ

Před použitím látku napněte nebo položte na rovnou plochu. Zvýšenou pozornost věnujte místům kolem švů, knoflíků, zipů, výšivek a dalších vystupujících částí.

U velmi jemných nebo choulostivých materiálů nejprve vyzkoušejte přístroj na malém, méně viditelném místě.

Přístroj nepoužívejte:

- na oblečení, které máte právě na sobě,
- přímo na pokožce,
- na vlasech nebo srsti,
- na mokrých nebo vlhkých textiliích,
- v blízkosti zipů, kovových ozdob nebo jiných tvrdých předmětů,
- na poškozené nebo velmi volné tkanině bez předchozího vyzkoušení.

## ÚDRŽBA

Přístroj pravidelně čistěte, aby si zachoval optimální výkon.

1. Přístroj vypněte.
2. Ujistěte se, že není připojen k nabíjecímu kabelu.
3. Vyprázdněte zásobník na odstraněné žmolky.
4. Opatrně sejměte ochrannou část podle konstrukce přístroje.
5. Pomocí přiloženého štětečku odstraňte žmolky a zbytky vláken z prostoru kolem čepelí.
6. Po vyčištění všechny části správně nasaďte zpět.

Tělo přístroje čistěte pouze měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.

Přístroj neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nebo na mokrých površích.
- Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
- Nedotýkejte se pohybujících se čepelí.
- Před čištěním musí být přístroj vždy vypnutý.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenou ochrannou mřížkou nebo čepelí.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin dovnitř zařízení.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, přímému ohni ani dlouhodobému přímému slunečnímu záření.
- Přístroj nenabíjejte ve vlhkém prostředí.
- Při neobvyklém zahřívání, zápachu, hluku nebo jiné závadě přístroj okamžitě přestaňte používat.
- Poškozený výrobek sami neopravujte.

## ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

**Přístroj nelze zapnout**
Zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby přístroj nabijte. Zkontrolujte také, zda je ochranná část s mřížkou správně nasazená.

**Přístroj odstraňuje žmolky méně účinně**
Vyčistěte prostor kolem čepelí a vyprázdněte zásobník. Zkontrolujte také stav nabití baterie.

**Čepele se nepohybují nebo se pohybují nepravidelně**
Přístroj vypněte a zkontrolujte, zda se v prostoru čepelí nenahromadila vlákna nebo jiné nečistoty.

**Přístroj vydává neobvyklý zvuk nebo se nadměrně zahřívá**
Okamžitě jej vypněte a přestaňte používat. Zkontrolujte, zda nejsou čepele zablokované. Pokud problém přetrvává, výrobek dále nepoužívejte.

## SKLADOVÁNÍ

Před uložením přístroj vypněte, vyčistěte a nechte zcela vyschnout. Uchovávejte jej na suchém místě mimo dosah dětí, přímého slunečního záření a zdrojů vysoké teploty.

## LIKVIDACE

Výrobek obsahuje dobíjecí akumulátor a nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem.

Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na příslušném místě zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení nebo postupujte podle místních předpisů pro nakládání s elektroodpadem.

## UPOZORNĚNÍ

Před použitím na jemných, drahých nebo neobvyklých textiliích vždy vyzkoušejte funkci přístroje na malém a méně viditelném místě. Výsledek může záviset na druhu, vazbě a aktuálním stavu textilie.