

Návod - Set pro opravu promáčknutých karoserií

Místo, které chceme opravit řádně umyjeme a odmastíme.

Do pistole vložíme prut tyčinku lepidla a necháme pistoli rozeřtát připojením do zásuvky 220 V.

Po nahřátí lepidla vytlačíme lepidlo na přísavku.

Přísavku ihned po nanesení lepidla do středu promáčkliny a čekáme cca 5 min na uschnutí lepidla.

Nasadíme páku s pěnovkami a na přísavku nasadíme matku.

Postupně přitahujeme maticí a vyrovnáváme důlek.

Postup opakujeme, dokud není plech rovný.

Po vyrovnání důlku odstraníme zbytek lepidla z karoserie a místo přešetíme leštěnkou.