

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO PS4



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Přečtěte si prosím tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny:

- Nabíjejte výhradně pomocí 5V USB (USB port konzole, PC, certifikovaný adaptér).
- Nevystavujte zařízení vlhkosti, vysokým teplotám ani přímému slunci.
- Nepoužívejte ovladač, pokud je poškozený kabel nebo plastové části.
- Při delších hrách doporučujeme pravidelné přestávky.
- Baterii neotvírejte ani nemanipulujte s vnitřní elektronikou.

OBSAH BALENÍ

- 1× Bezdrátový ovladač dle vašeho výběru

POZOR: Součástí balení není USB nabíjecí kabel.

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přední strana:

- Analogové páčky L3 / R3
- D-Pad (křížový ovladač)
- Akční tlačítka $\triangle$ $\circ$ $\times$ $\square$
- Tlačítka SHARE a OPTIONS
- Dotykový panel (Touchpad)
- LED světelná lišta
- Tlačítko HOME

Horní strana:

- Tlačítka L1 / L2 / R1 / R2
- Micro USB port

Spodní strana:

- 3,5mm audio jack
- EXT port
- Reproduktor
- Resetovací tlačítko (malý otvor u L2)



NABÍJENÍ

1. Připojte ovladač k nabíječce nebo PS4 pomocí USB kabelu.
2. LED lišta začne oranžově pulzovat – probíhá nabíjení.
3. Plné nabití trvá přibližně 2–3 hodiny.
4. LED přestane blikat po úplném nabití.

Tip: Ovladač lze používat i během nabíjení.

PÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ

A) Připojení k PS4 (USB – první párování)

1. Připojte ovladač k PS4 pomocí USB.
2. Stiskněte **PS (HOME)** tlačítko.
3. Konzole ovladač automaticky zaregistruje.
4. Po úspěšném párování lze odpojit kabel a používat bezdrátově.



B) Bezdrátové připojení k PS4 (Bluetooth)

1. Zapněte PS4.
2. Krátce stiskněte **HOME**.
3. Ovladač se automaticky připojí.

C) Párovací režim – Bluetooth

Pro připojení k telefonu / PC:

1. Podržte **PS + SHARE** po dobu 3–5 sekund.
2. LED začne **rychle blikat bílým světlem**.
3. Na zařízení vyberte **Wireless Controller**.

PŘIPOJENÍ K DALŠÍM ZAŘÍZENÍM

A) Android

1. Zapněte Bluetooth v telefonu.
2. Aktivujte párovací mód (HOME + SHARE).
3. Vyberte „**Wireless Controller**“.
4. Připojeno.

Kompatibilita: většina her s podporou gamepadu.

B) iOS

- iOS může být u neoriginálních ovladačů méně spolehlivý.
- Postup stejný: HOME + SHARE → „Wireless Controller“.
- Vhodné hlavně pro cloud gaming.

C) PC – USB

1. Připojte ovladač k PC pomocí USB.
2. Windows nainstalují ovladače automaticky.
3. Pro nejlepší kompatibilitu doporučujeme program **DS4Windows**.

D) PC – Bluetooth

1. Aktivujte párovací režim.
2. Na PC vyhledejte **Wireless Controller**.
3. Spárujte.
4. Doporučeno: DS4Windows pro mapování tlačítek.

VIBRACE

Ovladač obsahuje dva vibrační motory:

- Levý motor – slabší vibrace (např. jemné otřesy)
- Pravý motor – silnější vibrace (výbuchy, kolize apod.)



Vibrace fungují pouze v hrách, které je podporují.

RESETOVÁNÍ OVLADAČE

Pokud ovladač nereaguje nebo nejde připojit:

1. Najděte malý otvor RESET na zadní straně.
2. Zasuňte špendlík nebo jehlu a podržte 3–5 sekund.
3. Znovu připojte přes USB a spárujte.

LED INDIKACE

Stavy LED	Význam
Rychlé bílé blikání	Párovací režim
Pomalou blikající modrá	Vyhledávání konzole
Trvale modrá	Úspěšné připojení
Oranžové pulzování	Nabíjení
Rychlé červené blikání	Slabá baterie

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Typ: Bezdrátový ovladač pro herní konzole
- Kompatibilita: PS4 / PS4 Pro / PC / Android
- Připojení: Bluetooth + USB
- Vibrace: Dvojitý motor
- Baterie: 600–800 mAh
- Dosah: cca 8–10 m
- Nabíjení: 5V USB
- Dotykový panel: Ano
- Reprodukční: Ano
- Audio jack: 3,5 mm

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Ovladač nereaguje

- ✓ Resetujte ovladač pomocí RESET tlačítka
- ✓ Znovu spárujte přes USB

Nejde připojit přes Bluetooth

- ✓ Podržte PS + SHARE, dokud rychle neblíká
- ✓ Vymažte staré zařízení z telefonu / PC

Nejde nabíjet

- ✓ Zkontrolujte kabel a zdroj
- ✓ Vyzkoušejte jiný port USB

PODPORA

Tento produkt je kompatibilní s platformami PlayStation®, ale není oficiálně vyroben ani podporován společností Sony Interactive Entertainment Inc.

S dotazy se obraťte na prodejce.

Vyrobeno v Číně

