

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ULTRASONICKÝ AROMA DIFUZÉR S VULKANICKÝM EFEKTEM




PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

SPECIFIKACE PRODUKTU

Tento aroma difuzér využívá ultrazvukové vlny k okamžitému odpařování vody a esenciálních olejů v nádržce, čímž vytváří chladnou, jemnou a voňavou mlhu.




Pokud vlastníte variantu s ovladačem, zde je jeho popis včetně funkcí.

1. ON/OFF: zapnutí/vypnutí
2. TIMING: volba timeru (ON / 2H / 8H)
3. REŽIM: silná mlha (vulkanický efekt) / slabá mlha
4. LIGHT: přepínání barvy světla

Ovladač je na 2 baterie AAA (nejsou součástí balení).

PROVOZ

1. Umístěte difuzér na rovnou plochu. Sejměte horní kryt a víčko nádržky.
2. Připojte adaptér do DC konektoru ve spodní části zařízení.
3. Pomocí odměrky (není součástí balení) nalijte vodu do nádržky. Nepoužívejte horkou vodu. Nepřekračujte maximální hladinu. Do vody můžete nakapat pár kapek esenciálního oleje.
4. Nasadte horní kryt správným směrem a otáčením jej usadte. Při používání musí být kryt vždy nasazen.
5. Připojte adaptér do zásuvky.



6. Pokud difuzér nebudete dlouho používat, vylijte vodu, nechte zařízení vyschnout a při opětovném použití nádržku vyčistěte jemným prostředkem.
7. Po zapnutí je zařízení v klidovém režimu.
8. Při nedostatku vody se difuzér automaticky vypne.
9. Mlha i světlo se automaticky vypnou při úplném vyprázdnění nádržky.
10. Tlačítko MLHA (MIST):
 - 1× stisk – silná mlha (sopečný efekt)
 - 2× stisk – slabá mlha (klasický režim)
 - 3× stisk – vypnutí
11. Tlačítko SVĚTLO (LIGHT) – přepínání červené/modré světlo.
12. Tlačítko ČASOVAČ (TIMING) – volba časovače (ON / 2H / 8H / OFF).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- ! Maximální kapacita nádržky je 400 ml.
- Nikdy nezapínejte přístroj bez vody.
- Nedotýkejte se ultrazvukové vibrační destičky.
- Pravidelně čistěte difuzér podle instrukcí.
- Před čištěním vždy odpojte ze zásuvky.
- Pro hygienu po použití vylijte zbylou vodu.
- Používejte pouze přírodní esenciální oleje.
- Chraňte nábytek a tkaniny před vytečením oleje.
- Umístěte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Neumísťujte na nestabilní nebo nerovné povrchy.
- Udržujte mimo zdroje tepla a přímé slunce.
- Nepoužívejte minerální nebo perlivou vodu.
- ! Pokud ucítíte kouř nebo zápach, okamžitě odpojte ze zásuvky.

ÚNIK VODY

Pokud se difuzér převrátí nebo dojde k úniku vody:

1. Odpojte zařízení a sejměte kryt.
2. Vylijte vodu z nádržky.
3. Jemně přístroj protřepejte a nechte jej schnout alespoň 24 hodin.


Poznámka: Vodu vždy vylévejte z vnitřní nádržky dle tohoto nákresu (viz obrázek).



ÚDRŽBA

Čištění se doporučuje každých 5–6 použití nebo jednou za 3–5 dní.

1. Odpojte difuzér ze zásuvky a sejměte kryt.
2. Vylijte zbylou vodu.
3. Přidejte malé množství jemného čisticího prostředku do vody a vnitřek vytřete vatovou tyčinkou.
4. Opláchněte a osušte měkkým hadříkem.
5. Nepoužívejte kyselé nebo enzymatické detergenty.
6. Vodu vylévejte vždy z vnitřní nádržky, nikdy ne přes kryt difuzéru.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- **Difuzér se nezapne:**
 - Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.
 - Zkontrolujte zapojení kabelu.
- **Nevytváří mlhu nebo je mlha slabá:**
 - Příliš málo nebo příliš mnoho vody.
 - Znečištěná vibrační destička.
 - Nesprávně nasazený kryt.
 - Prach v sacím otvoru vzduchu.
- **Únik vody:**
 - Nesprávné nasazení krytu.
 - Kondenzace v podmínkách nízké teploty nebo vysoké vlhkosti.

SPECIFIKACE

- Materiál: PP/ABS
- Rozměry: 13,6 × 13,6 × 13,4 cm
- Doba provozu: až 8 hodin
- Objem nádržky: 260 ml
- Příkon: 8 W

- Vstup/výstup: AC 100–240V / DC 24V
- Barevné LED osvětlení
- Ultrazvuková frekvence: 2,4 MHz
- Barva: výběr z variant bílá/černá
- Časovač: možnost nastavení 2/8 hodin
- 2 režimy: kouřový efekt/běžná pára
- 2 barvy podsvícení: oranžová/modrá

OBSAH BALENÍ

- 1x difuzér
- 1x nabíjecí kabel

RECYKLACE



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.