

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## MINI AKU VRTAČKA + KUFŘÍK S PŘÍSLUŠENSTVÍM



**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY**

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY**

## OVLÁDACÍ PRVKY A SOUČÁSTI:

### Pistolový ovladač:

1. Bezklíčové sklíčidlo
2. LED kontrolky baterie
3. Nabíjecí port
4. Přepínač vpřed/vzad



### Nabíjení baterie:

1. Ujistěte se, že je nářadí umístěno na čistém suchém povrchu ve vzdálenosti 1 metru od zásuvky 110-240V(AC)/50Hz/60Hz.
2. Vložte adaptér střídavého proudu do nabíjecího portu umístěného na zadní straně přístroje.
3. Zapojte adaptér střídavého proudu do zásuvky ve zdi.
4. Počkejte 2 až 3 hodiny, než se baterie plně nabije.
5. Po nabití přístroj odpojte, protože by měl být připraven k provozu k použití.
6. LED indikátor stavu nabití baterie by vám měl být schopen sdělit, jaká je úroveň nabití baterie.

### Provoz:

1. Vložte bit do sklíčidla, dokud nezapadne na místo.
2. Pevně uchopte nástroj oběma rukama, vyrovnejte bit se šroubem a pevně jej zatlačte do šroubu.
3. Spusťte nástroj stisknutím přepínače dopředu/dozadu. (\* Stisknutím horní části spínače otočíte šroubem dopředu, stisknutím spodní části spínače šroub otočíte dozadu).

### Tipy pro řešení problémů:

- ★ Stiskněte LED indikátor stavu nabití baterie a ujistěte se, že je přístroj plně nabitý.

### Údržba:

- ★ K čištění nástroje používejte pouze jemné mýdlo a vlhký hadřík.
- ★ Nedovolte, aby se do nástroje dostaly jakékoli tekutiny.
- ★ Neponořujte žádnou část nářadí do kapalin.

## **Specifikace:**

- nářadí je vhodné pro použití v domácnosti

### **Pistolový ovladač:**

Napětí: 3,6/4,8 V (stejnoseměrný proud)

Krouticí moment: 3 N.m

Otáčky (bez zatížení): 220 ot./min

### **Sít'ový adaptér:**

Vstupní napětí: 110-240 V (AC)/50 Hz/60 Hz 5/6 V (DC)/300-400 mA

Výstupní napětí: 2,5 V (0,5 V)

Doba nabíjení: 2-3 hodiny (max. 7 hodin)

LpA: 63 dB(A)

LwA: 74 dB(A)

Vibrace: 2,5 m/s<sup>2</sup>